VILLAGE

VC5チェア

肘なし　●8VC51A
肘付き　●8VC53A
肘セット ●8VC539

組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。組み立てる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててください。またこの説明書は座裏のポケットに大切に保管してください。



各部の名称と機能

■リクライニング強弱調節

強弱調節ハンドルを回して調整してください。

【リクライニングの反力を強くする】
右に回す。

【リクライニングの反力を弱くする】
左に回す。
緩めすぎないように、
ご注意ください。



■座の高さ調節

座ったまま座高調節レバーを押すと座は下がり、腰をうかせて座高調節レバーを押すと座は上がります。
お好みの位置でレバーを離すと、座高が固定されます。



安全に末永くお使いいただくためのご注意

⚠安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

●この製品を乱暴に取り扱ったり用途以外での使用はしないでください。
●乱暴な取り扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒による事故や荷物の落下による危険性があります。またイスの上で立ち上がったり座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
●分解・修理
特に、座高調節シリンダーには高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解・修理等は大変危険ですので、必ず当社にご連絡ください。
●改造についての注意
お客様の改造は、安全上問題となることがありますので、事前に当社へご相談ください。了解のない改造に必要な安全の配慮はすべてご自分の責任でお考えください。
●座面のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意ください。

末永くお使いいただくために

●室内での使用をお願いします。
屋外や水のかかるところ等では使用しないでください。サビや故障を引き起こす原因となります。
また直射日光や熱があたる場所でのご使用は変色・変形のもととなりますので避けてください。
●メンテナンスのお願い
定期的にゆるんだボルトやネジの増し締めをお薦めします。保証期間を過ぎた製品については有償にてメンテナンスさせていただきます。
●金属部・樹脂部のお手入れ
日常のお手入れは硬く絞ったぬれぞうきんなどで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう完全に水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。
●布部のお手入れ
布部を手ではたいた後、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。

仕様一覧

部　位		材　質
構造	シェル	ポリプロピレン樹脂
	脚本体	ポリアミド樹脂
張り材		布、ポリエステル100%
クッション材	背	スラブウレタン
	座	モールドウレタン

保証の明細

1）保証項目
保証期間は、一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。
※1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
※2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
※3　保証期間内でも、次の場合は有料となります。
●火災、天災による損傷の場合。
●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
●通常より過酷な使われ方をされた場合。（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）
※4　保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

2）修理用部品の保有期間について
●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

部品明細　組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。

◆座高調節シリンダー×1



◆脚ベース×1

◆座×1

8VC539（肘セット）



◆8VC53A用左右各×1
（裏側に右用はR、左用はLの刻印があります）



◆背×1

Ⓐ ×3

◆六角ボルト（背取付け用）
M6−15×3

◆六角レンチ×1

Ⓑ 

◆六角ボルト
（肘取付け用）
M6−25×6

◆六角レンチ×1

組立方法

⚠組立上のご注意

説明書をよくお読みの上、組み立て部品を残さず使用し、ネジは確実にしめ、正しく組み立ててください。
組み立てが不完全ですと、転倒事故や破損の原因となります。

❶ 座高調節シリンダーの太いほうを、脚ベースの穴にしっかりと差し込んでください。



❷ 背を座プレートにスライドさせ合わせてから、ネジⒶを付属の六角レンチを使って3ヶ所をしっかりと締め込んでください。



❸ 座の裏にある座受け金具の穴に、座高調節シリンダーを差し込んでください。
座に深く腰掛けてみて、確実に固定されていることと、座を持ち上げても脚が落ちないことを確認してください。



8VC53A　肘付きの場合

■肘の調節方法

上下昇降ボタンを押すと上下固定が解除され、押しながら上下に8段階で高さ調節が可能です。ボタンを離せば固定されます。
肘高　　:595〜765H
肘高調節 :80mm



座裏のRLの刻印と肘のR（右）L（左）の刻印が合うように取り付けます。ネジⒷを付属の六角レンチを使ってしっかりと締め込んでください。最後に増し締めをして、肘がガタつかないことを確認してください。

アフターサービスについて（有料）

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは
（株）オカムラサポートアンドサービス　フリーダイヤル 0120−448−105

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

寸法	外形	幅610mm × 奥行610mm
		高さ867〜957mm
	座面の高さ	435mm〜525mm
構造部材	背・座部	ポリプロピレン
	脚部	ポリアミド
張り材	ポリエステル	
クッション材	ウレタンフォーム	
取扱上の注意	直射日光またはストーブなどの熱を避けてください	
表示者	株式会社 岡村製作所	
	横浜市西区北幸1−4−1	

VILLAGE
株式会社 岡村製作所　インテリア製品開発室
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp
お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120−81−9060
月曜〜金曜（祝祭日を除く）9:00AM〜17:20PM

G98471
2014−07